



ALEXANDRA
Parquets



INTEMPOREL

bois franc préhuilé

ENTRETIEN RÉGULIER	
Balai, aspirateur ou vadrouille humide.	Au besoin pour enlever les poussières et la saleté légère.
Savon pour bois	Ajouter 1 bouchon (10ml) par 1 litre d'eau tiède. Nettoyer avec une vadrouille bien essorée. Ne pas rincer. Laisser sécher 30 minutes. <u>Fréquence</u> : Idéalement à tous les lavages.
Revitalisant (vaporisateur)	Vaporiser sur le plancher. Essuyer dans le sens des lamelles avec une vadrouille bien essorée. Laisser sécher 30 minutes. Contient des cires naturelles solubles dans l'eau. <u>Fréquence</u> : Idéalement à tous les quatre lavages.
Huile Régénératrice	Utiliser pour réparer les zones d'usure. Ravive la couleur d'origine d'un plancher préhuilé. S'il y a un manque de couleur, on peut ajouter de l'huile imprégnante colorée avant son application. <u>Utilisation</u> : Sabler légèrement avec un papier 120. Étendre avec l'applicateur dans le sens des lamelles, puis essuyer avec un chiffon propre. Il ne faut pas laisser de film en surface. <u>Fréquence</u> : Endroit commercial : selon achalandage. Résidentiel : 2 à 10 ans selon l'usure.
AUTRES PRODUITS DISPONIBLES	
Détachant	Pour déloger taches tenaces, ou colle lors d'installation. Utiliser un tampon, frotter la tache. Essuyer et laisser sécher.
Kit de réparation	Utile pour des réparations mineures. Il contient de l'huile imprégnante, huile de finition et un crayon de cire. Sabler légèrement l'endroit à réparer. Papier no. 120. Appliquer l'huile imprégnante. Laisser sécher et appliquer l'huile de finition. Toujours laisser sécher avant de juger du résultat. Ne pas resabler lorsque l'huile n'est pas sèche.
Applicateur	Utile pour appliquer les huiles.
Housse de rechange	Pour remplacer la housse de l'applicateur après usage avec les huiles.